



**Manual de Instruções do  
Proprietário e Termo de Garantia  
Linha Infantil ARO 12**

# INTRODUÇÃO

Parabéns!

Queremos agradecer-lo por ter feito a escolha certa!  
Agora, você precisa conhecer sua bicicleta e dedicar a ela todos os cuidados de manutenção e conservação.

## ETAPAS DE MONTAGEM



### **-Ferramentas**

A sua Balance Groove já vem com 90% de pré montagem,  
As ferramentas que você utilizará para ajustes finais são chave de boca de 15mm e Allen 5mm e 6 mm.



### **-Embalagens**

Depois de retirar a bicicleta da caixa de papelão, tenha muito cuidado ao retirar o plástico de embalagem, evite usar objetos cortantes como estilete, evitando assim riscos em sua bicicleta.



### **- Manual de Instruções**

Antes de montar a sua Groove é importante que você leia o manual de instruções.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Chave	Parafuso	Torque
6mm 	<b>1</b> Spander Mesa	8 N.m
6mm 	<b>2</b> Fixação Guidão	8 N.m
5mm 	<b>3</b> Abraçadeira Canote	6 N.m

Posicione o Guidão e o Garfo para Frente.

Com o Suporte do Guidão já introduzido dentro do tubo, certifique-se que a marca da inserção mínima do suporte do guidão não fique visível acima do tubo de direção. Incline o guidão e alinhe-o com o garfo e aperte o parafuso do suporte do guidão com uma chave allen 6mm.

Colocar a criança na bike com as pernas levemente inclinadas e regular a altura do selim, obedecendo a inserção mínima de 6 cm estampada no canote, utilize uma chave allen de 5mm e solte a abraçadeira do selim e encaixe a proteção plástica. Determine a posição desejada do selim certificando que a marca de inserção mínima do canote do selim não fique visível acima do tubo do selim e aperte a abraçadeira do selim.

Importante: verifique todos os parafusos estão apertados com o torque recomendado na tabela acima.

# LIMPEZA E CUIDADOS



## LIMPEZA

\* Use água com detergente ou sabão neutro. Enxágue e evite jogar água no canote do selim. Não use jato d'água.

\* Na praia, limpe sempre a bicicleta após o uso com água e depois seque com um pano.

## SEGURANÇA

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas no movimento central e de direção;
- Respeite as leis de trânsito

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Groove, por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A Groove assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro a embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

### Esta garantia perderá sua validade se:

1. O produto for utilizado por crianças acima de 5 anos ou acima de 21kg;
2. Exposto a ação do tempo (sol, chuva, etc.);
3. Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. Ocorrerem danos causados por mau uso;

A solicitação de peças para reposição em garantia deverá ser feita por um das revendas autorizadas da Groove, após análise do item defeituoso, apresentação da nota fiscal de compra e do Manual do Proprietário.




IDADE  
A PARTIR DE 24 meses



PESO MÁXIMO  
21 KG



ALTURA  
85-100 cm



RECOMENDADO USO  
DE CAPACETE.



ATENÇÃO  
NÃO UTILIZE EM VIA PÚBLICA  
SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.



**FABRICADO NO BRASIL**

Cairu PMA Componentes para Bicicletas Ltda  
Rodovia SP 340, 13738-600 Mococa-SP-Brasil  
CNPJ 60.856.531/0001-02 Insc Est. 453.008.064-115